

Montageanleitung

Multifoam Stone



1

Sorgen Sie dafür, dass die Durchführungen und der Durchbruch frei von Staub, Schmutz und Fett sind.

5

Füllen Sie verbleibende Fuge an der oberen Seite des Durchbruchs mit Multifoam 2K 2-Komponenten Brandschutzschaum.

2

Entfernen Sie die Schutzfolie von Multifoam Stone und bringen sie ihn, von unten nach oben, im Halsteinverband an.

6

Füllen Sie die restlichen Öffnungen rund um Durchführungen, mindestens 20 mm tief auf beiden Seiten, mit Multifoam 2K 2-Komponenten Brandschutzschaum.

3

Schneiden Sie die Steine gegen die Seitenkanten des Durchbruchs und gegen die Durchführungen auf das gewünschte Maß und bringen Sie diese an.

7

Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.

4

Die verbleibende Fuge an der Oberseite des Durchbruchs kann mit Multifoam Stone aufgefüllt werden, indem dieser auf Maß geschnitten wird, oder man füllt ihn mit feuerfestem Multifoam 2K 2-Komponenten Brandschutzschaum auf, wie in Abbildung 5 gezeigt.

Information



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

